





**STUFA CERAMICA OSCILLANTE
con TELECOMANDO
MANUALE DI ISTRUZIONI
(DA CONSERVARE CON CURA)**



DJ TORRE CERAMICO

Illustrazione del prodotto



- A Apertura di uscita aria calda
- B Base antiribaltamento
- C Corpo
- D Rete metallica
- E Pannello di comando
- F Apertura di entrata aria calda
- G Interruttore generale

- H Maniglia
- I Apertura di entrata aria
- J Spina

Figura1

Norme generali di sicurezza

1. Questo apparecchio deve essere usato esclusivamente attenendosi rigorosamente alle istruzioni contenute nel presente manuale. Qualsiasi impiego diverso da quello espressamente previsto dal fabbricante è esplicitamente escluso perché potrebbe comportare rischi di incendio, folgorazione o infortunio.
2. Assicurarsi che il voltaggio della corrente di alimentazione corrisponda a quello previsto per l'apparecchio (AC220-240V/50Hz).
3. Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da invalidi senza adeguata sorveglianza; accertarsi che i bambini non lo utilizzino come un giocattolo.

4. L'apparecchio è dotato di una spina che deve essere inserita perfettamente nell'apposita presa. In caso di difficoltà di inserimento della spina nella presa di corrente, contattare un elettricista qualificato.
5. Ove possibile, evitare l'uso di prolunghe perché la prolunga potrebbe surriscaldarsi con conseguente rischio di incendio. Non utilizzare mai un'unica prolunga per alimentare più di un apparecchio.
6. Se il cordone di alimentazione è danneggiato, la sostituzione deve essere effettuata dal fabbricante, dal centro di assistenza o da un tecnico qualificato e competente per evitare qualsiasi tipo di inconveniente.
7. Non introdurre le dita o oggetti estranei nelle aperture per la ventilazione e per l'uscita dell'aria onde evitare il rischio di folgorazione, incendio o danni all'apparecchio. Non ostruire in alcun modo dette aperture e non eseguire alcun intervento sull'apparecchio durante il funzionamento.
8. Per evitare il rischio di incendi, lasciare sempre libere le prese e le uscite dell'aria. Non appoggiare l'apparecchio su superfici morbide, per esempio su un letto, onde evitare che le prese e le uscite dell'aria possano essere ostruite.
9. Appoggiare sempre l'apparecchio in funzione su una superficie piana, verificando che sia perfettamente stabile e che non vi sia rischio di ribaltamento. Sistemare il cordone di alimentazione in modo che su di esso non appoggi né l'apparecchio né alcun altro oggetto. Non far scorrere il cordone sotto a tappeti o moquette. Non coprire il cordone con tappetini, guide o altro. Collocare il cordone lontano dalle posizioni di passaggio, dove potrebbe esserci il rischio di inciamparvi.
10. Durante il funzionamento l'apparecchio si riscalda. Per evitare ustioni, evitare di toccarne le superfici calde e, per spostarlo, utilizzare sempre l'apposita maniglia. Tenere la stufa lontano da eventuali materiali combustibili quali mobili, cuscini, coperte, carte, indumenti e tende, verificando che tali materiali siano ad una distanza di almeno 0,9 m. dalla parte anteriore e di almeno 0,3 m. dai lati e dalla parte posteriore dell'apparecchio.
11. Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze della vasca da bagno, della doccia o della piscina.
12. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambiente domestico.



13. Non coprire! **ATTENZIONE:** Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.
14. L'apparecchio non deve essere collocato nelle immediate vicinanze di una presa di corrente elettrica.
15. **ATTENZIONE:** Per evitare il pericolo di resettaggio accidentale dell'interruttore a relè termico, è necessario che l'apparecchio non venga alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come ad esempio un timer, e che non venga collegato ad un circuito regolarmente inserito e disinserito dall'utenza.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE CON CURA

Funzionamento

Pannello di comando:




Figura 2

1. Estrarre con cautela l'apparecchio dal cartone e dal sacchetto.
2. Appoggiare l'apparecchio su una superficie perfettamente piana.
3. Dopo aver inserito la spina di alimentazione nella presa di corrente, accendere l'apparecchio mediante l'interruttore generale sul retro; si udirà un "beep" e si accenderà una spia rossa ad indicare che l'apparecchio è alimentato. La spia rossa rimarrà accesa finché l'apparecchio non verrà spento mediante l'interruttore generale o scollegato dalla rete elettrica mediante rimozione della spina dalla presa di corrente.

4. Per avviare l'apparecchio, premere il **tasto POWER&THERMOSTAT**.
5. All'accensione, l'apparecchio inizia a funzionare in modalità **HIGH** (1800 watt), sul display LCD viene visualizzata la temperatura corrente dell'aria e il VENTILATORE inizia a girare. Contemporaneamente sul display LCD compare la scritta "**HIGH**".
6. Premere il tasto **MODE** per regolare l'apparecchio in modalità **LOW** (1100 watt); sul display LCD compare la scritta "**LOW**".
7. Premendo nuovamente il tasto **MODE**, l'apparecchio passa in modalità AUTO (1800 watt). Sul display compare a questo punto la scritta SET TEMP (temperatura impostata) (vedere le istruzioni per l'uso del termostato più avanti).
8. Premere ancora una volta il tasto **MODE** per impostare l'apparecchio in modalità **FAN** (20 watt). Sul display LCD comparirà la scritta "**FAN**". In questa modalità operativa, funziona unicamente il ventilatore e non vi è alcuna produzione di calore.
9. Premendo nuovamente il tasto **MODE**, l'apparecchio ritorna in modalità **HIGH**. Continuando a premere il tasto **MODE**, si ripete il medesimo ciclo (HIGH, LOW, AUTO, FAN).
10. Premendo il tasto **OSC.**, l'apparecchio inizia ad oscillare avanti ed indietro. Per arrestare l'oscillazione, premere nuovamente il medesimo tasto.
11. Per spegnere l'apparecchio, premere il **tasto Power & Thermostat**, disinserire l'alimentazione mediante l'interruttore generale e infine staccare la spina dalla presa di corrente.

FUNZIONE TIMER: La funzione TIMER consente di impostare il tempo di funzionamento da 1 a 8 ore ed è attivabile in tutte le modalità operative (HIGH/LOW/AUTO/FAN). A TIMER disattivato, premere il tasto "TIMER" per attivare questa funzione; sulla destra del display LCD comparirà il numero "1"; premendo nuovamente, verranno visualizzati in sequenza i numeri "2", "3", "4", "5", ecc. fino a "8". Per disattivare il TIMER, premere il tasto "TIMER" quando sul display LCD compare il numero "8"; premendo ancora, si riattiva la funzione TIMER. Il TIMER effettua il conteggio delle ore con incrementi di un'ora finché l'apparecchio si porta automaticamente in modalità stand-by. Con l'apparecchio in questa modalità, premere il tasto "Power & Thermostat" per riavviarlo.

P.S.: Se sulla destra del display LCD non compare alcuna scritta significa che la funzione TIMER non è attiva.

USO DEL TERMOSTATO

1. Premere il tasto **Mode** finché sul display è visualizzata la modalità AUTO.
2. Per regolare la temperatura, ruotare il **tasto Power & Thermostat** in

senso orario per aumentarla e in senso antiorario per diminuirla.

3. Non appena la temperatura dell'aria aumenta di 2-3 gradi rispetto alla temperatura impostata, la funzione di riscaldamento si arresta immediatamente e dopo 15 secondi l'apparecchio cessa di emettere aria calda.
4. Quando la temperatura dell'aria scende al di sotto della temperatura impostata, l'apparecchio si rimette in funzione.

Telecomando:



Figura 3

- 1) Inserire la spina dell'apparecchio nella presa di corrente e premere l'interruttore generale posto sul basamento.
- 2) Avviare l'apparecchio premendo il tasto **POWER**.
- 3) Per le funzioni attivabili mediante i tasti **OSC.**, **TIMER** e **MODE**, vedere le istruzioni contenute nella sezione **FUNZIONAMENTO**.
- 4) I tasti **TEMP.** (**▲**, **▼** o **+,-**) servono per la funzione termostato e funzionano esattamente con il medesimo principio del **tasto** ruotante **Power & Thermostat**.
- 5) Il telecomando è alimentato da due batterie AAA. Per la sostituzione delle batterie, ove richiesto, rimuovere il coperchio del vano batterie sul retro del telecomando.
- 6) Non mescolare batterie vecchie e nuove e non utilizzare batterie con caratteristiche diverse da quelle prescritte.
- 7) In caso di rottamazione dell'apparecchio, rimuovere le batterie e provvedere al loro smaltimento secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Caratteristiche di sicurezza

1. L'apparecchio è dotato di un dispositivo di protezione da sovraccarico termico atto ad evitarne il surriscaldamento.
2. Qualora dovesse raggiungere una temperatura di surriscaldamento, l'apparecchio si spegne automaticamente. Per rimetterlo in funzione è necessario eseguire un resettaggio (vedere la Sezione **RESETTAGGIO DELL'APPARECCHIO**).

Resettaggio

1. Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente ed attendere 5-10 minuti per consentirgli di raffreddarsi.
2. Trascorsi 5-10 minuti, ricollegare l'apparecchio all'alimentazione e rimetterlo in funzione normalmente.

Manutenzione

AVVERTENZA: STACCARE SEMPRE IL CORDONE DALLA PRESA DI CORRENTE PRIMA DI SPOSTARE L'APPARECCHIO O ESEGUIRE QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE.

NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA

PULIZIA: Pulire l'apparecchio almeno una volta al mese o con maggiore frequenza qualora ve ne fosse la necessità.

Per la pulizia della griglia usare la spazzola aspirante di un aspirapolvere in modo da asportare ogni traccia di sporco e lanugine dall'interno dell'apparecchio.

Non tentare in alcun caso di smontare l'apparecchio.

Non rimuovere mai l'elemento di protezione della griglia e non mettere mai in funzione l'apparecchio con la protezione smontata.

Pulire il corpo dell'apparecchio con un panno morbido (NON USARE MAI ALCOOL O SOLVENTI).

CONSERVAZIONE: Conservare l'apparecchio, unitamente alle presenti istruzioni, nella sua scatola originale in un luogo fresco e asciutto.

CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE VIGENTI

Questo prodotto è contrassegnato dal marchio CE ed è conforme alle Direttive 73/23/EEC (Bassa Tensione) e 89/336/EEC (Compatibilità Elettromagnetica) e successive modifiche.


Questo simbolo riportato sul prodotto e sull'imballo sta ad indicare che l'apparecchio non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici ma deve essere consegnato ad un centro di raccolta per il riciclaggio e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici. Il rispetto di queste norme in materia di smaltimento è estremamente importante ai fini della tutela dell'ambiente. Per ulteriori informazioni riguardo al riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di raccolta rifiuti della vostra città o al negozio presso il quale l'apparecchio è stato acquistato.

La presente normativa è valida soltanto per i paesi membri dell'Unione Europea.






**OSCILLATING CERAMIC HEATER
with REMOTE CONTROL
USER INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS**



DJ TORRE CERAMICO

Product Appearance



- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| A Warm outlet opening | H Handle |
| B Base with tip-over switch | I Air inlet opening |
| C Body | J Plug |
| D Metal mesh | |
| E Control panel | |
| F Warm inlet opening | |
| G Power switch | |

Figure1

General Safety Information

1. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
2. Make certain that the power source conforms to the electrical requirements of the heater (AC220-240V/50Hz).
3. The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without adequate supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a suitable outlet. If the plug does not fit fully in the outlet, contact a

qualified electrician.

5. Where possible, avoid using extension cords because the extension cord may overheat and cause a fire risk. Never use a single extension cord to operate more than one heater.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
7. Do not insert or allow fingers or foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire or damage the heater. Do not block or tamper with the heater in any manner while it is in operation.
8. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not place the heater on soft surfaces, such as a bed, where openings may become blocked.
9. Always place the heater on a stable, flat surface when operating, to prevent it tipping over. Locate the power cord so the heater or other objects are not resting on it. Do not run power cord under carpeting. Do not cover the power cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange the power cord away from room traffic and where it will not be tripped over.
10. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch the hot surfaces. Always use the handle when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 0.9 m from the front of the heater and at least 0.3 m from the sides and rear.
11. Do not use this heater in the immediate vicinity of a bathtub, shower or pool.
12. The heater is intended for household indoor use only.



13. Do not cover! WARNING: in order to avoid overheating, do not cover the heater.
14. The heater must not be located immediately below a socket.
15. CAUTION: in order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Operation

Control Panel:




Figure2

1. Carefully remove the heater from the bag and the box.
2. The heater must be placed on a flat surface.
3. When the heater is plugged in and turned on using the power switch on the rear of the unit, there will be a “beep” and a red power light to indicate that the unit is powered. The red light will remain lit until the power switch is turned off or the heater is unplugged from the outlet.
4. Press the **POWER&THERMOSTAT KNOB** to start the heater.
5. Upon turning the heater on, the unit will be in **HIGH** heat mode (1800 watts), the LCD will display the current air temperature, and the FAN starts to run. At the same time “**HIGH**” will appear on the LCD.
6. When the **MODE** button is pressed at this point, the heater will be set to **LOW** heat mode (1100 watts), and “**LOW**” will appear on the LCD.
7. Pressing the **MODE** button once more will set the heater to **AUTO** mode (1800 watts). Notice that the display now displays a **SET TEMP** indicator (see **THERMOSTAT INSTRUCTIONS**).
8. Press the **MODE** button again and the heater will be in **FAN** mode (20 watts). “**FAN**” will appear on the LCD. **FAN** mode is for fan-only operation, with no heat output.
9. Press the **MODE** button again and the heater will go back to **HIGH** heat mode. Continuing to press the **MODE** button will cycle the unit through **HIGH**, **LOW**, **AUTO** and **FAN** modes.
10. Press the **OSC.** button, the heater will oscillate back and forth. Press it again to stop oscillation.
11. To turn the heater off, press the **Power & Thermostat knob**, and turn

off the power switch, then remove the plug from the outlet.

TIMER FUNCTION: The TIMER function allows users to set the running time from 1 to 8 hours, in any operating mode (HIGH/LOW/AUTO/FAN). When the TIMER is off, press "TIMER" to start this function and the right side of the LCD screen displays "1"; press again to display "2", then, "3.4.5...8". The TIMER is turned off by pressing the "TIMER" button while LCD displays "8". If pressed again, the timer function will be restarted. The TIMER will count down the hours an hour at a time until the appliance goes to standby mode automatically. If the machine is in standby mode, press "Power & Thermostat" to restart it.

N.B.: if nothing is displayed on the right side of the LCD screen, the timer function is off.

THERMOSTAT INSTRUCTIONS

1. Press the **Mode** button until the display shows AUTO mode.
2. To adjust the set temperature, turn the **Power & Thermostat knob** clockwise to increase the desired temperature and counter-clockwise to decrease the desired temperature.
3. When the air temperature rises 2~3 degrees above the set temperature, the heater will stop heating at once and stop blowing after 15 seconds.
4. When the air temperature drops below the set temperature, the unit will come back on.

Remote Control:



Figure3

- 1) Plug the heater into the outlet and switch on the power switch on the base.
- 2) Press the **POWER** button to start the heater.
- 3) The **OSC.**, **TIMER** and **MODE** buttons function in the exact same manner as that indicated in the **OPERATION** instructions above.
- 4) The **TEMP.** buttons (**▲**, **▼** or **+**, **-**) are for the thermostat and function in the same way as the **Power & Thermostat knob**.
- 5) The remote control is powered by two AAA batteries. There is a cover on the back of the remote control that can be removed for replacement of the batteries as required.
- 6) Do not mix old and new batteries, or batteries of different specifications.
- 7) The battery must be removed from the appliance before it is scrapped; it is to be disposed of safely.

Safety Features

1. A thermal overload protector is built into the heater to prevent overheating.
2. When an overheat temperature is reached, the heater automatically shuts down. It can only resume operation once the user has reset the unit (see **RESET INSTRUCTIONS**).

Reset Instructions

1. Unplug the heater and wait 5-10 minutes for the unit to cool down.
2. After 5-10 minutes, plug the unit in again and operate normally.

Maintenance

WARNING: ALWAYS UNPLUG THE CORD BEFORE MOVING OR SERVICING.

DO NOT IMMERSE THE HEATER IN WATER.

CLEANING: Clean the heater at least once a month, or more often if dirty. Clean the heater grill with the vacuum brush attachment on your vacuum cleaner. This will remove lint and dirt from the inside of the heater.

Do not attempt to take apart the heater.

Do not remove the grill guard or allow the heater to be operated without the grill guard in place.

Clean the body of the heater with a soft cloth (**NEVER USE ALCOHOL OR SOLVENTS**).

STORAGE: Store the heater with these instructions in the original box in a cool, dry place.

CONFORMITY WITH DIRECTIVES

This product is CE marked to denote conformity with Directives 73/23/EEC (Low Voltage) and 89/336/EEC (Electromagnetic Compatibility), as amended.

This symbol on the product or its packaging indicates that the appliance cannot be treated as normal domestic trash, but must be handed in at a collection point for recycling electric and electronic appliances.

Your contribution to the correct disposal of this product ensures the environment is not endangered by incorrect disposal.


Further information about the recycling of this product can be obtained from your local town hall, your refuse collection service, or the store at which you bought the product.

This regulation is valid only in EU member states.






**ESTUFA CERÁMICA OSCILANTE
con CONTROL REMOTO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
(CONSERVAR CUIDADOSAMENTE)**



DJ TORRE CERAMICO

Ilustración del producto



- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------|
| A | Abertura de salida aire caliente | H | Manija |
| B | Base antivuelco | I | Abertura de entrada aire |
| C | Cuerpo | J | Clavija |
| D | Red metálica | | |
| E | Panel de mando | | |
| F | Abertura de entrada aire caliente | | |
| G | Interruptor general | | |

Figura 1

Normas generales de seguridad

1. Este aparato debe ser utilizado ateniéndose estrictamente a las instrucciones contenidas en el presente manual. No está permitido ningún uso diferente al expresamente previsto por el fabricante, ya que podría comportar riesgos de incendio, electrocución o accidentes.
2. Verifique que el voltaje de la corriente de alimentación corresponda al previsto para el aparato (220-240 Vca/50 Hz).
3. No permita que el aparato sea utilizado por niños o minusválidos sin adecuada vigilancia; verifique que los niños no lo utilicen para jugar.

4. El aparato posee una clavija que debe ser correctamente introducida en la toma correspondiente. En caso de dificultad para insertar la clavija en la toma de corriente, recurra a un electricista cualificado.
5. Evite en lo posible el uso de alargaderas, ya que éstas podrían recalentarse y provocar un incendio. Jamás utilice una sola alargadera para conectar más de un aparato.
6. Si el cable de alimentación está dañado, la sustitución debe ser realizada por el fabricante, por el centro de asistencia o por un técnico cualificado y competente, para evitar cualquier tipo de inconveniente.
7. No introduzca los dedos u objetos extraños en las aberturas de ventilación y de salida del aire, para evitar riesgos de electrocución, incendio o daños en el aparato. No obstruya dichas aberturas y no realice ninguna intervención en el aparato durante su funcionamiento.
8. Para evitar el riesgo de incendio, deje siempre libres las entradas y las salidas de aire. No apoye el aparato sobre superficies blandas (por ejemplo, una cama), para evitar que las entradas y las salidas de aire se puedan obstruir.
9. Apoye siempre el aparato en funcionamiento sobre una superficie plana, verificando su perfecta estabilidad, sin riesgo de vuelco. Coloque el cable de alimentación de tal modo que sobre el mismo no se apoye el aparato ni ningún otro objeto. No coloque el cable debajo alfombras o moquetas. No cubra el cable con alfombrillas, guías, etc. Coloque el cable alejado de los lugares de paso, para evitar tropiezos.
10. Este aparato se calienta durante el funcionamiento. No toque las superficies calientes para evitar quemaduras; utilice siempre la manija correspondiente para transportarlo. Mantenga la estufa alejada de materiales combustibles (por ejemplo, muebles, cojines, mantas, papel, ropa o cortinas), verificando que estos estén a una distancia mínima de 0,9 m de la parte frontal y 0,3 m de los costados y de la parte posterior del aparato.
11. No utilice el aparato en las inmediatas cercanías de la bañera, de la ducha o de la piscina.
12. El aparato está destinado exclusivamente al uso en ambientes domésticos.



13. ¡No cubrir! **ATENCIÓN:** Para evitar recalentamientos, no cubra el aparato.
14. El aparato no se debe colocar en las inmediatas cercanías de una toma de corriente.
15. **ATENCIÓN:** Para evitar el peligro de activación accidental del interruptor de relé térmico, el aparato no se debe conectar a dispositivos de conmutación externos (por ejemplo, temporizadores) ni a un circuito que sea activado y desactivado regularmente por el usuario.

LEA ATENTAMENTE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES Y CONSÉRVELAS CUIDADOSAMENTE

Funcionamiento

Panel de mando:




Figura 2

1. Extraiga con cuidado el aparato de la caja y de la bolsa.
2. Apoye el aparato sobre una superficie perfectamente plana.
3. Después de introducir la clavija de alimentación en la toma de corriente, encienda el aparato con el interruptor general en la parte posterior; se oirá un tono y se encenderá un piloto rojo que indica que el aparato está conectado. El piloto rojo permanece encendido hasta que el aparato es apagado con el interruptor general o desconectado de la red eléctrica, extrayendo la clavija de la toma de corriente.

4. Para encender el aparato pulse el **botón Power & Thermostat**.
5. Al encenderse, el aparato comienza a funcionar en modo **HIGH** (1800 W); en el display LCD se visualiza la temperatura corriente del aire y el ventilador comienza a girar. Simultáneamente, en el display LCD aparece la indicación **HIGH**.
6. Pulse el botón **MODE** para poner el aparato en modo **LOW** (1100 W); en el display LCD se visualiza **LOW**.
7. Pulsando nuevamente el botón **MODE**, el aparato pasa al modo **AUTO** (1800 W). En el display se visualiza la indicación **SET TEMP** (temperatura regulada; véanse más adelante las instrucciones para el uso del termostato).
8. Pulse una vez más el botón **MODE** para poner el aparato en modo **FAN** (20 W). En el display LCD se visualiza **FAN**. En este modo operativo funciona solamente el ventilador y no hay ninguna producción de calor.
9. Pulsando nuevamente el botón **MODE** el aparato vuelve al modo **HIGH**. Si se sigue pulsando el botón **MODE**, se repite el mismo ciclo (HIGH, LOW, AUTO, FAN).
10. Pulsando el botón **OSC**, el aparato comienza a oscilar hacia adelante y hacia atrás. Para detener la oscilación, pulse nuevamente el mismo botón.
11. Para apagar el aparato pulse el **botón Power & Thermostat**, desconecte la alimentación con el interruptor general y, por último, desconecte la clavija de la toma de corriente.

FUNCIÓN TEMPORIZADOR: La función TEMPORIZADOR permite regular el tiempo de funcionamiento de 1 a 8 horas y es activable en todos los modos operativos (HIGH/LOW/AUTO/FAN). Con el temporizador desactivado, pulse el botón TEMPORIZADOR para activar dicha función; a la derecha del display LCD aparece el número 1; pulsando nuevamente se visualizan en secuencia los números 2, 3, 4, 5, etc., hasta el 8. Para desactivar el temporizador pulse el botón TEMPORIZADOR cuando en el display LCD aparece el número 8; pulsando una vez más se reactiva la función TEMPORIZADOR. El temporizador cuenta las horas con incrementos de una hora hasta que el aparato se pone automáticamente en modo **STAND-BY**. Cuando el aparato está en este modo de funcionamiento, pulse el botón **Power & Thermostat** para reencenderlo.

Nota: Si a la derecha del display LCD no aparece ningún mensaje, significa que la función TEMPORIZADOR no está activa.

USO DEL TERMOSTATO

1. Pulse el botón **Mode** hasta visualizar en el display el modo **AUTO**.
2. Para regular la temperatura, gire el **botón Power & Thermostat** en

sentido dextrógiro para aumentarla y en sentido levógiro para disminuirla.

3. Cuando la temperatura del aire aumenta de 2-3 grados con respecto a la temperatura regulada, la función de calentamiento se detiene inmediatamente; después de 15 segundos, el aparato deja de emitir aire caliente.
4. Cuando la temperatura del aire desciende por debajo de la temperatura regulada, el aparato se reenciende.

Control remoto:



Figura 3

- 1) Introduzca la clavija del aparato en la toma de corriente y pulse el interruptor general situado en la base.
- 2) Encienda el aparato pulsando el botón **POWER**.
- 3) Para las funciones activables con los botones **OSC.**, **TEMPORIZADOR** y **MODE**, véanse las instrucciones contenidas en la sección **FUNCIONAMIENTO**.
- 4) Los botones **TEMP.** (**▲**, **▼** o **+**, **-**) se utilizan para la función termostato y funcionan exactamente con el mismo principio que el **botón giratorio Power & Thermostat**.
- 5) El control remoto es alimentado por dos baterías AAA. Si es necesario sustituir las baterías, quite la tapa del compartimiento de las baterías, situado en la parte posterior del control remoto.
- 6) No mezcle baterías viejas y nuevas, y no utilice baterías con características diferentes de las prescritas.
- 7) En caso de desguace del aparato, extraiga las baterías y elimínelas según lo previsto por las disposiciones legales vigentes.

Características de seguridad

1. El aparato está dotado de un dispositivo de protección contra las sobrecargas térmicas que evita el recalentamiento.
2. En caso de recalentamiento el aparato se apaga automáticamente. Para reencenderlo es necesario reiniciarlo (véase la sección **REINICIO DEL APARATO**).

Reinicio

1. Desconecte el aparato de la toma de corriente y espere 5-10 minutos para que se enfríe.
2. Una vez transcurridos 5-10 minutos, vuelva a conectar el aparato a la alimentación y enciéndalo normalmente.

Mantenimiento

ADVERTENCIA: DESCONECTE SIEMPRE EL CABLE DE LA TOMA DE CORRIENTE ANTES DE DESPLAZAR EL APARATO O DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO.

NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA

LIMPIEZA: Limpie el aparato al menos una vez por mes o, si es necesario, con mayor frecuencia.

Limpie la rejilla utilizando el cepillo aspirante de un aspirador para quitar la suciedad y la pelusa del interior del aparato.

Jamás intente desmontar el aparato.

Jamás extraiga el elemento de protección de la rejilla ni encienda el aparato con la protección desmontada.

Limpie el cuerpo del aparato con un paño suave (JAMÁS UTILICE ALCOHOL O SOLVENTES).

CONSERVACIÓN: Conserve el aparato y estas instrucciones en su caja original, en un lugar fresco y seco.

CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS VIGENTES

Este producto posee marca CE y responde a las Directivas 73/23/EEC (Baja Tensión) y 89/336/EEC (Compatibilidad Electromagnética) y posteriores enmiendas.



Este símbolo, presente en el producto y en el embalaje, indica que el aparato no puede ser eliminado como los residuos domésticos normales, sino que debe ser entregado a un centro de recogida para el reciclaje y eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos. El respeto de estas normas en materia de eliminación es extremadamente importante para la tutela del ambiente. Para más información sobre el reciclaje de este producto, dirijase a las autoridades locales, al servicio de recogida de residuos de su ciudad o a la tienda en la que el aparato ha sido comprado.

La presente normativa es válida solamente para los países miembros de la Unión Europea.
